

Drehmomenttabelle



Schraubenbezeichnung	Drehmoment	Werkzeug	Schraubengröße	Stückzahl	Teile nummer
Vorderrad wechseln					
Vorderachs-Klemmschraube	20 Nm	Inbus 6	Schraube	4	91314-08040
Vorderachsenschraube	90 Nm	Nuss 32	Schraube	1	13S-24725-00
Bremssattelschraube	35 Nm	Sechskant-Nuss 12	Schraube	4	90401-10012
Vordere Bremsscheibenschraube	18 Nm	Torx T-40	Schraube	10	90149-06043
Hinterrad wechseln					
Hinterachs-Mutter	110 Nm	Sechskant-Nuss 32	Mutter	1	90185-24007
Schraube Hinterrad-Bremsscheibe	Loctite und 30 Nm	Torx T-40	Schraube	5	90149-08009
Kettenrad-Mutter (selbstsichernd)	100 Nm	Sechskant-Nuss 17	Mutter	6	90185-10009
Kettenspanner					
Schraube Kettenspanner	-	Inbus 4	Schraube	2	2C0-25379-00
Selbstsichernde Mutter	2 Nm	Ringschlüssel 12	Mutter	2	95604-08200
Gabel wechseln					
Klemmschraube obere Gabelbrücke	26 Nm	Inbus 6	Inbus	2	90185-10009
Klemmschraube untere Gabelbrücke	23 Nm	Inbus 6	Inbus	4	91314-08030
Lenkkopf					
Lenkkopfmutter	115 Nm	Sechskant-Nuss 36	Mutter	1	90170-28419
Übersetzung ändern					
Mutter Antriebsritzel	Loctite und 85 Nm	Sechskant-Nuss 30	Mutter	1	90179-20011
Kettenrad-Mutter (selbstsichernd)	100 Nm	Sechskant-Nuss 32	Mutter	6	90185-10009
Sonstiges					
Lenkerstummel	20 Nm	Inbus 5		2	TRW MCL 250S
Fussrastenanlage	20 Nm	Torx T-45	Schraube	4	Gilles M8x30-7991-VA
Motoröl Ablassschraube	43 Nm		Schraube	1	90340-14132
Ölfilterpatrone	17 Nm	Filteraufsatz	Filter	1	5GH-13440-20