



Inspektionsblatt YZF-R6

Baujahr 2005

Microfilm „Service-Manual“: Service-Information: 5SL1-SG3

Microfilm “Teilekatalog”: 2D5SL-332G1

Übergabeinspektion:

- O Bowdenzüge, Schläuche etc. auf richtige Verlegung prüfen
- O Bowdenzugspiel einstellen
- O Kupplungshebelspiel einstellen
- O Bremsanlage entlüften und ggf. Bremsflüssigkeit nachfüllen
- O Bremspedalhöhe hinten einstellen
- O Bremslichtschalter hinten einstellen
- O Kühlsystem (Kühlflüssigkeitsstand) prüfen
- O Lenkkopflagerspiel einstellen
- O Antriebskettenspannung und –Ausrichtung prüfen

- O Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. Festziehen
- O Federung auf Standardposition einstellen
- O Seitenständer/ - Schalter auf Funktion prüfen
- O Motorölstand prüfen
- O Einspritzanlage: Leerlaufdrehzahl und Synchronisation prüfen ggf. einstellen
- O Scheinwerfer einstellen
- O ENDKONTROLLE (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalter)
- O Probefahrt mit Funktionskontrolle aller Systeme

Nachweis über _____ Km Inspektion

Fahrgestell-Nr.: _____

Km-Stand: _____/Erstzulassung: _____

	<div><div></div><div>1000 km</div></div>	<div><div></div><div>10.000 30.000</div></div>	<div><div></div><div>20.000 40.000</div></div>	<div><div></div><div>#Jahres- inspektion</div></div>
Kraftstoffschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	-	X	X	X
Zündkerzen prüfen und n. B. reinigen	-	X	-	-
Zündkerzen erneuern	-	-	X	-
Ventilspiel prüfen und einstellen	-	alle 40.000 km	-	-
Luftfilter reinigen	-	X	-	-
Luftfilter erneuern	-	-	X	-
Kupplungspiel prüfen ggf. einstellen	X	X	X	-
Kühlflüssigkeit wechseln	-	alle 3 Jahre	-	-
Kühlflüssigkeitsstand prüfen. Ggf. nachfüllen, Kühlsystem auf Undichtigkeit prüfen	X	X	X	X
Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen, System auf Undichtigkeit prüfen	X	X	X	X
Bremsschläuche auf Risse / Beschädigungen prüfen	-	X	X	X
Bremsschläuche erneuern	-	alle 4 Jahre	-	-
Räder auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	-	X	X	-
Radlager auf Spiel und Beschädigungen prüfen	-	X	X	-
Schwingenspiel prüfen	-	X	X	-
Schwingenlager nachfetten	-	alle 50.000 km	-	-
Monocross-Hebelsystem auf Funktion/ Spiel prüfen	-	X	X	-
Antriebskettenspannung und Ausrichtung prüfen, ggf. einstellen, Kette schmieren*	X	X	X	X
Lenkkopflager nachfetten	-	-	X	-
Lenkkopflagerspiel prüfen und ggf. nachstellen	X	X	X	-
Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, Festsitz prüfen ggf. festziehen	-	X	X	X
Gelenkstellen der Bedienelemente (Schalt-, Kupplung-, Bremshebel etc.) mit Schmiermittel versorgen	-	X	X	X
Seitenständersfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	-	X	X	X
Seitenständerschalter auf Funktion prüfen und fetten	X	X	X	X
Auspuffanlagenbefestigungen – und Klemmung auf Festsitz prüfen	X	X	X	-
Sekundärluftventile auf Funktion prüfen	-	X	X	X
Gasdrehgriff und Gaszüge auf Funktion prüfen, schmieren, ggf. nachstellen	-	X	X	X
Einspritzanlage: Leerlaufdrehzahl und Synchronisation prüfen, ggf. einstellen	X	X	X	X
Telegabel und Federbein auf Funktion / Undichtigkeit prüfen	-	X	X	X
Motoröl wechseln (bei betriebswarmen Motor)	X	X	X	X
Ölfilter erneuern	X	-	X	-
Endkontrolle: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen), Signaleinrichtungen	-	-	-	-
Schalterfunktionen incl. Bremslichtschalter	X	X	X	X
Probefahrt mit Funktionskontrolle aller Systeme	X	X	X	X
Arbeitszeit ,ohne Probefahrt (std.)	1,1	3,0	3,3	1,4

* Alle 800km und nach jeder Regenfahrt